



Фирма «Золотые руки»

680030, г.Хабаровск, пер.Дзержинского 24

т.(4212) 77-17-18, т.(914) 542-8092

ZR-27@MAIL.RU

WWW.ZR27.RU

Перфоратор Makita HR 5001 C

Особенности инструмента:

- 1) Данная модель предназначена для перфорации кирпича, бетона и камня.
- 2) Инструмент оснащен глубиномером для сверления отверстий одинаковой глубины и регулировочным диском переключения скорости оборотов и ударов в минуту.
- 3) Инструмент оснащен переключателем: смена угла бура; выбор режима действия (вращение с ударным действием или только ударное действие (мы не рекомендуем использовать только ударный режим работы более 1 мин. – это часто приводит к поломке инструмента)).
- 4) Перфоратор имеет боковую рукоятку для большего контроля инструмента и индикатор, сигнализирующий о необходимости выполнения процедуры технического обслуживания.

Применение инструмента:

- 1) Убедитесь в том, что вилка электрического кабеля не подключена к токовой розетке.
- 2) Вставьте необходимый вам бур в инструмент. Поверните бур, толкая его вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено надежное сцепление.
- 3) Установите регулятор переключения в необходимое вам положение.
- 4) Вставьте вилку электрического кабеля в токовую розетку.
- 5) Расположите бур в желаемом положении в месте будущего отверстия, затем нажмите триггерный переключатель.
- 6) В момент работы не прилагайте к инструменту усилий, легкое давление дает лучшие результаты.

При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:

- 1) Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
- 2) Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от подвижных частей.
- 3) Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении бура.
- 4) Для извлечения вилки из розетки не тяните за кабель электропитания или за сам аппарат.
- 5) Отключайте вилку от сети электропитания перед проведением какойлибо регулировки, смене принадлежностей или при хранении электроинструмента.
- 6) В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку собственными руками.

Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!

-
- Аренда строительного инструмента
 - Аренда садового инструмента
 - Расходные материалы для инструмента